

BM10

Mini telefon útmutató

mobiltelefon

Felhasználói kézikönyv

Kedves vásárlónk! Köszönjük, hogy megvásárolta a Bm10 típusú mini mobiltelefon készüléket. Az alábbiakban ismertetjük a telefon üzembe helyezését, használatát. Szükség esetén a telefon gyári beállításainak visszaállításához az alábbi kódot kell megadni: 1122

1. A csomag tartalma

- 1db Bm10 mobiltelefon
- 1db head-set tok
- 1db szilikon fül dugó
- 1db fülkempó
- 1db micro USB töltőkábel
- 1db karpánt

2. A készülék üzembe helyezése

A készülék jobb alsó sarkánál található ponton pattintsa le a telefon hátlapját.

Vegye ki a készülékből az akkumulátort, majd távolítsa el az akkumulátor érintkezőkéről a védőfóliát. Helyezzen be SIM kártyát a készülékbe a két választható Slot közül, legalább az egyikbe. A Slot a fém retesz eltolásával nyitható és zárható. A SIM kártya behelyezése után zárja vissza a Slot-ot (tolja vissza a reteszt).

Helyezze vissza az akkumulátort a készülékbe, pattintsa vissza a hátlapot, majd csatlakoztassa a töltőkábelt a készülék tetején található töltőnyílásba. A töltőkábelt csatlakoztassa egy 5V-os (fali adapterhez), laptop-hoz vagy powerbank-hoz. Várja meg, amíg a akkumulátor teljesen feltöltődik.

Kapcsolja be a készüléket. Ehhez nyomja hosszan a készülék jobb oldali nyomógombjának alsó részét. A készülék bekapcsolását követően adja meg a SIM kártya PIN kódját (amennyiben van beállítva). A PIN kód helyes megadása után a készülék csatlakozni fog a mobilhálózathoz.

3. Nyomógombok kialakítása, funkciói

Bal oldali nyomógomb felső része: belépés a menübe, OK gomb, billentyűzár feloldása.

Bal oldali nyomógomb alsó része: utoljára tárcsázott hívások megtekintése, hívásindító gomb.

Középső nyomógomb: fel / le irányban használható, menüpontok kiválasztása.

Jobb oldali nyomógomb felső része: telefonkönyv gyors elérése.

Jobb oldali nyomógomb alsó része: a készülék ki / be kapcsolása, hívás megszakítása.

4. Funkciók használata

4/1 – Billentyűzár feloldása, lezárása

A billentyűzár feloldásához nyomja meg egymás után a bal oldali nyomógomb felső részét, majd a csillag gombot. A billentyűzet lezárásához kövesse ugyan ezeket a lépéseket.

4/2 – Belépés a telefonkönyvbe, telefonszám hozzáadása

Nyomja meg a bal felső gombot, majd válassza a „Phonebook” opciót, vagy nyomja meg a jobb oldali nyomógomb felső részét a telefonkönyv gyors eléréséhez. Új kontakt hozzáadásához válassza ki az „Add New Contact” opciót, majd válassza a „select” lehetőséget. Ezután válassza ki, hogy a SIM kártyára, vagy a telefon belső memóriájába kívánja-e menteni a telefonszámot. Adja meg a kontakt adatait (Name – név) valamint a (Number – telefonszám), majd nyomja meg az OK gombot és válassza a „Save” (mentés) opciót.

4/3 – Hívás indítása, tárcsázás, hívás megszakítása, bejövő hívás elutasítása

Oldja fel a billentyűzetet a 4/1 pontban leírtak alapján, majd a számozott gombok segítségével adja meg a tárcsázni kívánt számot, majd nyomja meg a hívásindító gombot, válassza ki a „Local Call” opciót, majd ismételtelen nyomja meg a hívásindító gombot. Telefonkönyvből való hívás indításához kövesse a 4/2 pontban leírtakat, válassza ki a tárcsázandó kontaktot, majd nyomja meg a hívásindító gombot. Hívás megszakításához vagy bejövő hívás elutasításához nyomja meg a hívás megszakítása nyomógombot.

4/4 – Belépés a menübe

Nyomja meg a menü gombot, majd válasszon a középső nyomógomb (fel/le) használatával a menüpontok között.

4/5 – Menü opciók

Phonebook – telefonkönyv, névjegy hozzáadása, törlése

Messages – üzenetek, üzenet beállítások

Call center – hívásnapló, hívásbeállítások, pl magic voice (hang megváltoztatása) beállítása

Media – zenelejátszó, hangrögzítő (memóriakártya szükséges)

Organizer – ébresztő beállítása

Settings – egyéb beállítások: dátum és idő, billentyűzet fényerő időzítő, nyelv beállítása, biztonsági beállítások, hálózati beállítások, Dual-SIM beállítás, gyári beállítások visszaállítása.

Services – SIM eszközkészlet beállítása

Profiles – Csengőhangok, hangerő testreszabása különböző profilokhoz rendelve

BT dialer – BlueTooth tárcsázó beállítása. Egyéb bluetooth eszköz (okostelefon) csatlakoztatása szükséges.

My Files – Fájlközelő

5. Korlátozások, biztonsági előírások

A készülék nem vízálló. Tilos nedvesség hatásának kiténni, vízbe meríteni.

A készülék nem ütésálló. Kérjük, kerülje a készülék mechanikai sérülések okozta kockázatot.

A készüléket tűző napra tenni tilos, a készülék meghibásodásához vezethet.

A készülék veszélyes hulladéknak minősül. Kérjük, hogy a készülék vagy az akkumulátor elhasználódása esetén a kijelölt gyűjtőponton adja le / helyezze el a készüléket a környezet megóvása miatt.