

Idő beállítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az "M" jelölésű MODE gombot 2 másodpercig, hogy belépjen az időbeállítás módba.

Az óraszám ekkor villog. A felfelé és lefelé mutató nyilakkal állítható be a 12 / 24 órás időformátum.

Nyomja meg ismét a MODE gombot: az óra száma villog, amit szintén a fel vagy le gombbal állíthat be. A MODE gomb ismételt megnyomásával a percet is a fent leírtaknak megfelelően állíthat be. Befejezéshez várjon pár másodpercet, vagy nyomja meg a MODE gombot.

Dátum beállítása:

Kapcsolja be a kijelzőt. Nyomja meg egyszer röviden a MODE gombot. A fel / le nyilakkal állítsa be a dátumot, majd röviden nyomja meg a MODE gombot.

Ébresztő beállítása:

Kapcsolja be LED kijelzőt, majd nyomja kb. 2 másodpercig az óra piktogrammal ellátott gombot. Ekkor a kijelző villogni kezd. A fel / le nyilakkal tudja beállítani a megfelelő ébresztési időt. Tovább lépéshez és befejezéshez nyomja mindig röviden a "M" MODE gombot. Az óra piktogrammal ellátott gomb rövid megnyomásával tudja az ébresztő funkciót ki és bekapcsolni.