

## Szekrényvilágítás tölthető akkuval, mozgásérzékelővel

Köszönjük, hogy a MarketPlacc webáruházban vásárolt. Az alábbiakban ismertetjük a termék rövid használati útmutatóját.

### 1. A lámpa üzembe helyezése, töltése

Első használat előtt javasolt a lámpát a mellékelt töltőkábel segítségével teljesen feltölteni. A lámpa töltés alatt piros visszajelző LED-el jelzi, hogy töltés alatt van. Amikor a piros visszajelző LED kialszik, a lámpa teljesen feltöltött. Töltés során ne használjon 1A-nél nagyobb kimenetű töltőadaptert, mert az a lámpa akkumulátorát károsítja.

### 2. Váltás a módok között

A lámpa oldalán található nyomógommbal több funkció is beállítható.

**Első gombnyomásra:** a lámpa bekapcsol, folyamatosan, kikapcsolás nélkül világít.

**Második gombnyomásra:** éjszakai mód aktiválása. A lámpa csak sötétben kapcsol be, majd ha nincs mozgás, kikapcsol.

**Harmadik gombnyomásra:** 0-24 mód aktiválása. A lámpa fényhatástól függetlenül bekapcsol, ha mozgást érzékel.

**Negyedik gombnyomásra:** a lámpa kikapcsol.

**Folyamatos gombnyomásra:** a fényerő növekszik, illetve csökken.

### 3. A lámpa felszerelése

A csomagban található kétoldalú ragasztóval ellátott mágneslapokat ragassza fel a lámpára, illetve ennek tükörképeként a felhelyezendő felületre. A lámpa egy mozdulattal eltávolítható a töltés idejére.

### 4. Óvintézkedések

A lámpa újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Meghibásodása esetén veszélyes hulladékként kell kezelni és speciális gyűjtőponton kell a megfelelő hulladékkezelő tartályba helyezni.

A lámpa nem vízálló, csak beltéren használható!

Ne töltsa a lámát 1A-nél nagyobb teljesítményű töltőadapterrel, mert az az akkumulátort károsítja.

